



PRŮVODCE ELEKTROMĚRY

elektroměry ZPA ZE 310



- 1 Číslo elektroměru
- 2 Displej
- 3 Zkušební LED dioda
- 4 Rozhraní pro optickou hlavu odečtového terminálu.

POPIS ELEKTROMĚRU

Na LCD zobrazovací jednotce se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (T1=vysoký tarif), po 8 vteřinách se přepíná na 2. tarif (T2=nízký tarif), T3,T4 (rezerva – nevyužito) a dále znovu od začátku. Funkčnost elektroměru poznáte pouze dle zobrazených hodnot na displeji (elektroměr nemá žádný pohyblivý kotouč).

Stav odebrané energie v kWh je zobrazen pomocí 7 celých míst bez desetinného místa. Podtržítka pod T1(T2, T3, T4) značí právě zobrazený číselník (stav registru) v příslušném tarifu. Aktivní registr, který právě registruje spotřebu v momentálně platném tarifu při přepínání zobrazených číselníků tarifů nezhasíná, resp.svítlí po celou dobu platnosti tarifu. Hodnoty L1, L2, L3 značí přítomnost fázových napětí

V případě poruchy elektroměru je na displeji zobrazeno např. F 000008 nebo F a jiné šestimístné číslo .

POPIS DISPLEJE



- 1 Stav v kWh (číselník má 7 celých míst bez desetinného místa).
- 2 Aktivní (registruje spotřebu) tarif T1 (vysoký tarif), T2 (nízký tarif) - po celou dobu registrace nezhasíná ! Aktivní tarif je podtržen.
- 3 Přítomnost fázového napětí.
- 4 Indikátor výše odběru (bargraf), počet zobrazených čárek odpovídá právě odebíranému el. výkonu (má pouze informativní charakter)