



PRŮVODCE ELEKTROMĚŘY

elektroměry ZPA 100H, ZPA EMU100



- 1 Číslo elektroměru
- 2 Displej
- 3 Zkušební LED dioda
- 4 Rozhraní pro optickou hlavu odečtového terminálu.

POPIS ELEKTROMĚŘU

Na LCD displeji se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (vysoký tarif), po 10 vteřinách se přepíná na 2. tarif (nízký tarif) a dále 3. tarif a 4. tarif a znovu od začátku. Číselníky pro 3. a 4. tarif budou zatím nevyužity a budou mít stav „0“. Funkčnost elektroměru poznáte pouze na displeji (elektroměr nemá žádný pohyblivý kotouč).

POPIS DISPLEJE



- 1 Stav v kWh (číselník má 8 celých míst bez desetinného místa).
- 2 právě zapnutý a měřený tarif (T1 = vysoký tarif, T2 = nízký tarif, T3, T4 = rezerva)
- 3 Přítomnost fázového napětí.
- 4 indikátor výše odběru (počet zobrazených čárek odpovídá právě odebíranému el. výkonu) má pouze informativní charakter.
- 5 Směr energie (odběr ze sítě dodavatele).