



PRŮVODCE ELEKTROMĚRY

elektroměry ZPA EMU300, ZPA 300H



- | | |
|---|--|
| 1 | Číslo elektroměru |
| 2 | Displej |
| 3 | Typ elektroměru |
| 4 | Rozhraní pro optickou hlavu odečtového terminálu |

POPIS ELEKTROMĚRU

Na LCD displeji se postupně zobrazuje stav číselníku 1. tarifu (vysoký tarif), po 10 vteřinách se přepíná na 2. tarif (nízký tarif) a dále 3. tarif a 4. tarif a znovu od začátku. Číselníky pro 3. a 4. tarif budou zatím nevyužity a budou mít stav „0“. Funkčnost elektroměru poznáte pouze na displeji (elektroměr nemá žádný pohyblivý kotouč).

POPIS DISPLEJE



- | | |
|---|---|
| 1 | Stav v kWh (číselník má 8 celých míst bez desetinného místa). |
| 2 | právě zapnutý a měřený tarif – T1 = vysoký tarif, T2 = nízký tarif, T3, T4 = rezerva. |
| 3 | Přítomnost fázových napětí je na LCD zobrazena vedle sebe L1 L2 L3. |
| 4 | Směr toku energie. |
| 5 | Indikátor výše odběru (počet zobrazených čárek odpovídá právě odebranému el. výkonu) má pouze informativní charakter. |