



## UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ A STANOVENÍ ROZSAHU

vyřizuje / linka

místo odeslání / dne

Vážená paní, vážený pane,

při kontrole venkovního el. vedení distribuční soustavy bylo zjištěno, že vzrůstem stromů a jiných porostů, které rostou na pozemku ve Vašem vlastnictví (popř. užívání),

PARCELA Č.: \_\_\_\_\_ OBEC: \_\_\_\_\_

KAT. ÚZEMÍ: \_\_\_\_\_

je ohrožen spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy (dále jen „DS“), jehož provozovatelem je společnost ČEZ Distribuce, a. s., zastoupená na základě plné moci společností ČEZ Distribuční služby, s. r. o., jež je dále zastoupena níže uvedeným zástupcem provozovatele DS.

Dle příslušných ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, má provozovatel DS právo odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy (dále jen „zásah“) v případech, kdy tak po předchozím upozornění a stanovení rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel.

Vyzýváme Vás proto k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů rostoucích na Vašem pozemku, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz zařízení DS, do \_\_\_\_\_, a to v rozsahu uvedeném v příloženém dokumentu – „Rozsah odstranění a okleštění stromoví“.

**S ohledem na shora uvedené prosím sdělte, zda zásah provedete sám/a, a to ve lhůtě výše označené v tomto upozornění.** Stanovisko můžete oznámit:

KONTAKTNÍ OSOBA TEL.: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

POŠTOU NA ADRESU: \_\_\_\_\_

Pokud neobdržíme Vaše stanovisko k provedení zásahu do výše uvedeného termínu, bude to považováno za Váš souhlas s provedením zásahu zástupcem provozovatele DS.

### Upozornění:

Při provádění odstranění, okleštění a likvidaci stromoví a jiných porostů je nutné dodržovat bezpečné vzdálenosti od elektrického zařízení uvedené v příloženém dokumentu „Rozsah odstranění a okleštění stromoví“.

Děkujeme za Vaši součinnost pro zajištění podmínek bezpečného a spolehlivého provozu zařízení DS.

ZA **ČEZ Distribuce, a. s.**

ZÁSTUPCE PROVOZOVATELE DS:

\_\_\_\_\_  
jméno, příjmení a podpis kontaktní osoby zástupce provozovatele, obchodní firma, IČ, sídlo zástupce provozovatele (razítko nebo vypsání)

**Příloha:**  ROZSAH ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | Linka pro hlášení poruch 840 850 860 | fax 371 102 008 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | jejímž jménem jedná na základě zmocnění společnost ČEZ Distribuční služby, s. r. o., Ostrava, Moravská Ostrava, 28 října 3123/152, PSČ 709 02 | IČ 26871823 | zasilací adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00



## ROZSAH ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ

příloha „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu“

**Provozovatel distribuční soustavy stanovuje níže rozsah odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které ohrožují spolehlivý a bezpečný provoz zařízení distribuční soustavy takto:**

- U vedení vn, vvn v lesních průsecích se zásah provádí v rozsahu ochranného pásma. Vzdálenosti ochranných pásem od krajního vodiče na obě strany jsou uvedeny v tabulce č. 1:**

Tabulka č. 1 | **Ochranná pásma** | Rozdělení ochranných pásem dle roku vybudování vedení

JMENOVITÁ NAPĚTÍ AC (kV)	HOLÉ VODIČE (m)			VODIČE SE ZÁKLADNÍ IZOLACÍ (m)	ZÁVĚSNÁ KABELOVÁ VEDENÍ (m)
nad 1 do 35 včetně	7***	10**	10*	2**	1***
nad 35 do 110 včetně	12***	12**	15*	5***	2***

Legenda:

\* vedení vybudované do 31. 12. 1994 | \*\* vedení vybudované od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2000 | \*\*\* vedení vybudované od 1. 1. 2001

- U elektrických stanic se zásah provádí v rozsahu ochranného pásma, které je vymezeno svislými rovinami ve vodorovné vzdálenosti uvedené v tabulce č. 2:**

Tabulka č. 2 | **Ochranná pásma elektrických stanic**

DRUH STANICE	OCHRANNÉ PÁSMO
Venkovní elektrické stanice a stanice s napětím vyšším než 52kV v budovách	<b>20 m</b> od oplocení nebo vnějšího líce obvodového zdíva
Stožárové elektrické stanice a věžové stanice s venkovním přívodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV	<b>7 m</b> od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech
Kompaktní a zděné elektrické stanice s přívodem napětí z úrovně nad 1kV a menší než 52kV na úroveň nízkého napětí	<b>2 m</b> od vnějšího pláště ve všech směrech
Vestavěné elektrické stanice	<b>1 m</b> od obestavění

- U vedení vn, vvn mimo lesní průseky a u vedení nn se zásah provádí tak, aby po zásahu byla zachována vzdálenost větví, stromů a kmenů od živých částí venkovního vedení dle výchozího stavu vodičů od porostů uvedeného v tab. č. 3:**

Tabulka č. 3 | **Výchozí stav vodičů od porostů po provedeném zásahu**

TYP VEDENÍ	TYP VODIČŮ	DRUH POROSTŮ DLE PŘÍSLUŠNÝCH NOREM	VÝCHOZÍ STAV VODIČŮ OD POROSTU PO PROVEDENÉM ZÁSAHU (m)
Vedení nn	holé vodiče	porosty, u kterých se předpokládá výstup osob	2,0
		porosty, u kterých se nepředpokládá výstup osob	1,5
	izolované vodiče	porosty, u kterých se předpokládá výstup osob	1,5
		porosty, u kterých se nepředpokládá výstup osob	1,5
	izolovaný kabelový systém	porosty, u kterých se předpokládá výstup osob	1,5
		porosty, u kterých se nepředpokládá výstup osob	1,5
Vedení vn	holé vodiče	stromy, na které lze vylézt	3,1
		stromy, na které nelze vylézt	1,6
	izolované vodiče	stromy, na které lze vylézt	2,5
		stromy, na které nelze vylézt	1,6
	izolovaný kabelový systém	stromy, na které lze vylézt	1,5
		stromy, na které nelze vylézt	1,6
Vedení vvn – 110 kV	stromy, na které lze vylézt	4,5	
	stromy, na které nelze vylézt	3,0	

## Zásady při provádění zásahu

1. Osoba, které bude provádět zásah do stromoví, se při jeho realizaci nesmí za žádných okolností jakoukoli částí svého těla či použitými pracovními prostředky a jinými věcmi přiblížit k živým částem vedení na vzdálenosti bližší, než jsou uvedené v tabulce č. 4. Zásah musí být proveden tak, aby nedošlo k ohrožení spolehlivosti a bezpečnosti provozu zařízení DS nebo ohrožení života, zdraví či majetku osob. Tyto vzdálenosti platí jak pro osobu provádějící zásah, tak pro veškeré stroje, nástroje zdvihacích a montážních zařízení a musí být odvozeny od nejbližších vodičů pod napětím jak ve vodorovném tak ve svislém směru dle jmenovitého napětí vodičů. Zásah se nesmí provádět v případech, kdy před zásahem větve stromu a jiného porostu, strom či jiný porost zasahuje do vedení nebo při provádění zásahu může padající větev, strom či jiný porost zasáhnout vedení.

Tabulka č. 4 | **Vzdálenosti přiblížení**

JMENOVITÉ NAPĚTÍ $U_n$ (kV)	NEJVYŠŠÍ NAPĚTÍ PRO ZAŘÍZENÍ $U_m$ EF. HODNOTA (kV)	VNĚJŠÍ HRANICE ZÓNY PŘIBLÍŽENÍ $D_v$ (mm)
do 1	1,0	1000
nad 1 do 10	12,0	2000
22	25,0	2000
35	38,5	2000
110	123,0	3000

2. V případě, že osoba provádějící zásah nemůže dodržet zásady uvedené shora, musí u zásahu zajistit osobu s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1978 Sb., v platném znění, která bude provádět dozor a odpovídat za bezpečnost zásahu nebo požádat ČEZ Distribuční služby, s.r.o., o vypnutí nadzemního vedení.
3. V případě pádu stromu či jiného porostu včetně jejich větví do nadzemního vedení musí osoba provádějící zásah:
  - bezodkladně přerušit prováděný zásah,
  - nedotýkat se stromu či jiného porostu nebo jejich větví, které jsou v kontaktu s nadzemním vedením,
  - opustit pracoviště,
  - o vzniklém mimořádném stavu informovat telefonicky Call centrum na tel. č. 840 840 840,
  - vyčkat na příjezd zaměstnance ČEZ Distribuční služby, s.r.o., který rozhodne o dalším způsobu pokračování v zásahu.
4. Zásah musí být proveden v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

**Upozorňujeme, že v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m.**

Za ČEZ Distribuce, a. s.

zástupce provozovatele DS:

---

jméno, příjmení a podpis kontaktní osoby zástupce provozovatele, obchodní firma, IČ, sídlo zástupce provozovatele (razítko nebo vypsání)